

Bedienungsanleitung

Geldscheinprüfer McVoice mit integrierter Taschenlampe

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres
neuen Geldscheinprüfers gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt
entschieden, welches ansprechendes Design
und durchdachte technische Features gekonnt
vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in
möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu
kommen!



Leistungsmerkmale

Dieser Geldscheinprüfer ist handlich und hat eine
integrierte Taschenlampe und Halteriemmen.
Mit ihm ist es möglich, selbst bei Tageslicht, die UV-
aktiven Farbpartikel von Geldscheinen sichtbar zu machen.
Durch Batteriebetrieb auch für den mobilen Einsatz ideal
geeignet.

Betrieb durch Schalter:

- TUBE: Aktiviert die Schwarzlichtlampe.
- O: Aus.
- TORCH: Aktiviert die Taschenlampe.

Austausch:

- Der Deckel des Batteriefach befindet sich hinten am Gerät.
- Um die UV-Röhre wechseln zu können, muss man vorher die Plastikabdeckung entfernen.

Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Das Gerät keinen mechanischen Belastungen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Das Gerät, wegen der Durchlüftung, nicht abdecken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch.
- Wichtig! Sollten das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instandsetzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

Technische Daten:

Gewicht: 60 g
Maße (H*B*T): 5.5*16.5*2.3 cm
Betrieb: 4x 1.5 V (AA)
Verbrauchsleistung: 4 W
UV-Röhre: 1x 4 W, 13 cm

Passende Ersatz-UV-Röhren sind erhältlich unter
der Artikelnummer 650-007.

Reference Manual

Money Tester McVoice with integrated Torch

Preface

Dear Customer,
we like to congratulate you on the purchase of your new money tester!

You have chosen a product which combines deliberate technical features with an appealing design.

Please read this manual conscientiously and carry out the given instructions before and while you are using your new device.



Capability Characteristics

This money tester is a handy device with an integrated torch and a belt.

With this device it is possible to check the UV-active colour particles of a banknote even in daylight. Because it is energized by batteries it is a portable device too.

Operation by the Switch:

- TUBE: Activates the blacklight.
- O: Off.
- TORCH: Activates the torch.

Exchanges:

- The cover of the battery compartment is situated at the rear of this device.
- For exchanging the UV-lamp remove the plastic cover first.

Security Advices

- Before using the device, please check it for any possible damages. In case of damage do not operate it.
- Remove the batteries if you do not use it for a certain time.
- The device may not become subject of mechanical stress and should not be exposed to humidity.
- To be considerate of the ventilation do not cover the device and protect it from direct solar radiation.
- Clean the device with a dry and soft cloth only.
- Caution! Should the device itself get damaged, please let the repair to the manufacturer or to a qualified service agent.
- Please dispose packaging materials properly and do not let play children with it.
- The device itself is no toy either. Do not let children play with it too.

Technical Specifications:

Weight: 60 g
Size (H*W*D): 5.5*16.5*2.3 cm
Operation: 4x 1.5 V (AA)
Rated Power: 4 W
UV-Lamp: 1x 4 W, 13 cm

Suitable replacement UV-lamps are available under the item number 650-007.