

# Bedienungsanleitung

Funk-Notfallsender „FN-1“

## Einführung

Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres Funk-Bewegungsmelders gratulieren!

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor dem Gebrauch gut durch und verwahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.



## Ausstattungsmerkmale

- Kontroll-LED

### Technische Daten

<b>Modell</b>	<b>FTK-1</b>
Versorgungsspannung	12V Batterie A23
Frequenz	433 MHz
Sendereichweite	bis ca. 60m
Stromaufnahme	30 $\mu$ A

## Sicherheits- und Einbauhinweise

- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/ oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Das Produkt ist nur für die Montage und Betrieb in trockenen, geschlossenen Innenräumen zugelassen.
- Vermeiden Sie extreme Einwirkungen durch Hitze, Staub oder Feuchtigkeit.
- Wenn Sie sich bei Montage, Anschluss und Installation nicht sicher sind bzw. Zweifel über die Funktionsweise bestehen, wenden Sie sich an eine Fachkraft - nehmen Sie Montage, Anschluss und Installation nicht selbst vor.
- Batterien gehören nicht in Kinderhände.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.
- Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden.
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen.
- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.
- Zerlegen Sie Batterien niemals!
- Normale Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Bei längerem Nichtgebrauch (z.B. bei Lagerung) entnehmen Sie die eingelegten Batterien, um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden.

## Bedienung

Die notwendigen Schritte zur Anmeldung des Funk-Notfallsenders entnehmen Sie bitte der Anleitung Der Funkalarmanlage 530-333 Kapitel:

### **4. Anlernen der Sensoren und Fernbedienungen (Study)**

**Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und  
Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)**

**Hersteller:**

Fa. ETT  
Electronic Toys Trading GmbH  
Kreuzstrasse 65-68  
38118 Braunschweig

erklärt, dass das Produkt:

**Funk-Notfallsender „FN-1“****Funkanlage der Geräteklasse I****Verwendungszweck: Drahtlose Funkalarmanlage****Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.****Angewendete harmonisierte Normen:**

EN 50371	Art. 3.1 (a)	Gesundheit
EN 60065	Art. 3.1 (a)	Sicherheit
EN 301 489-1/-9	Art. 3.1 (b)	Elektromagnetische Verträglichkeit
EN 300 220-3		Luftschnittstelle bei Funkanlagen

**Sendefrequenz: 433,05 Mhz – 434,79Mhz****Sendeleistung: 10 mW****Das Produkt ist gekennzeichnet mit dem folgenden CE-Kennzeichen und der benannten Stelle und der Kennzeichnung nach Geräteklasse I:****CE 0197****Fa.****ETT****Electronic Toys Trading GmbH****Kreuzstrasse 65-68****38118 Braunschweig****Tel. 0531 581100****Fax. 0531 5811030****Braunschweig den 06.06.2002**

Mark Czylwik